

Abyste se ze svého nábytku mohli těšit co nejdéle, dbejte prosím na to, že všechny funkční prvky by po použití měly být vždy vráceny do základní polohy. Pokud by se tak nestalo, mohly by se objevit záhyby na potahu, materiál by se mohl pomačkat nebo by mohlo dojít k poškození kování.

Popis funkce: Signa

Druh modelu:	03	07-12	13-14	15-16	17-18	25-30	35-40
	Taburet	Zakončovací lenoška <ul style="list-style-type: none"> • 1 sedák s podnožkou • nastavení hloubky sedu elektrické 	Zakončovací prvek 1,5sedák	Zakončovací prvek 1,5sedák <ul style="list-style-type: none"> • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu ruční 	Zakončovací prvek 1,5sedák <ul style="list-style-type: none"> • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu elektrické 	Zakončovací lenoška <ul style="list-style-type: none"> • 1 sedák s podnožkou • nastavení hloubky sedu ruční 	Zakončovací lenoška <ul style="list-style-type: none"> • 1 sedák s podnožkou
Číslo prohlášení:	--	187	160	188	186	159	160

Druh modelu:	49-50	51					
	Otevřený zakončovací prvek s integrovaným rohem	Pohovka 2,5sedák <ul style="list-style-type: none"> • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu elektrické 					
Číslo prohlášení:	160	186					

Druh modelu:	52	55-56	57-58	61	62	65-66	67-68
	Pohovka 3sedák <ul style="list-style-type: none"> • rozdělení na 2sedák • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu elektrické 	Zakončovací prvek 2,5sedák <ul style="list-style-type: none"> • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu elektrické 	Zakončovací prvek 3sedák <ul style="list-style-type: none"> • rozdělení na 2sedák • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu elektrické 	Pohovka 2,5sedák	Pohovka 3sedák <ul style="list-style-type: none"> • rozdělení na 2sedák 	Zakončovací prvek 2,5sedák	Zakončovací prvek 3sedák <ul style="list-style-type: none"> • rozdělení na 2sedák
Číslo prohlášení:	186	186	186	160	160	160	160
Druh modelu:	69-70	71-72	81	82	85-86	87-88	Baterie
	Otevřený zakončovací prvek s integrovaným rohem <ul style="list-style-type: none"> • nastavení hloubky sedu ruční na krátké straně 	Otevřený zakončovací prvek s integrovaným rohem <ul style="list-style-type: none"> • nastavení hloubky sedu ruční 	Pohovka 2,5sedák <ul style="list-style-type: none"> • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu ruční 	Pohovka 3sedák <ul style="list-style-type: none"> • rozdělení na 2sedák • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu ruční 	Zakončovací prvek 2,5sedák <ul style="list-style-type: none"> • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu ruční 	Zakončovací prvek 3sedák <ul style="list-style-type: none"> • rozdělení na 2sedák • polohování podnožky elektrické • nastavení hloubky sedu ruční 	<ul style="list-style-type: none"> • výměnná baterie • nabíjecí stanice
Číslo prohlášení:	159	159	188	188	188	188	93