

Abyste se ze svého nábytku himolla mohli těšit co nejdéle, dbejte prosím na to, že všechny funkční prvky by měly být po použití vráceny do základní polohy. Pokud by se tak nestalo, mohly by se objevit záhyby na potahu, materiál by se mohl pomačkat nebo by mohlo dojít k poškození kování.

Popis funkce: EasyComfort

**easy***comfort.*

|                   |                               |                                 |                                    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Druh modelu:      | 01 X                          | 10 H                            | 11 H                               | 12 H   | 19/20 Q  | 19/20 K  | 21/22 Q  | 21/22 K  | 27/28 H  |
|                   | Taburet s ukládacím prostorem | Pohovka, 2 sedák, pevná sedačka | Pohovka 2 1/2 sedák, pevná sedačka | Pohovka, 3 sedák, rozdělení sedáku na 2 části, pevná sedačka | Zakončovací prvek, 2 1/2 sedák s elektr. nastavením podnožky a elektr. nastavením opěradla ve vnějším sedáku | Zakončovací prvek, 2 1/2 sedák s elektr. nastavením podnožky a s opěradlem s plynovou pružinou ve vnějším sedáku | Zakončovací prvek, 3 sedák (rozdělení sedáku na 2 části) s elektr. nastavením podnožky a elektr. nastavením opěradla ve vnějším sedáku | Zakončovací prvek, 3 sedák (rozdělení sedáku na 2 části) s elektr. nastavením podnožky a s opěradlem s plynovou pružinou ve vnějším sedáku | Zakončovací lenoška récamiere (1 sedák, s podnožkou) |
| Číslo prohlášení: | 11                            | --                              | --                                 | --   | 85   | 85   | 85   | 85   | 11   |

Upozornění: V závislosti na variantě může přicházet v úvahu více čísel prohlášení!

|                   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Druh modelu:      | 29/30 Q   | 29/30 K   | 39/40 Q   | 39/40 K   | 41/42 Q   | 41/42 K  | 69 Q   |
|                   | Zakončovací lenoška récamiere (1 sedák, s podnožkou) s elektr. nastavením sedadla a elektr. nastavením opěradla | Zakončovací lenoška récamiere (1 sedák, s podnožkou) s elektr. nastavením sedadla, opěradlo s plynovou pružinou | Zakončovací prvek, 2 1/2 sedák, elektr. nastavení podnožky a elektr. nastavení opěradla ve vnějším sedáku | Zakončovací prvek, 2 1/2 sedák, elektr. nast. podnožky + opěradlo s plynovou pružinou ve vnějším sedáku | Zakončovací prvek, 3 sedák (rozdělení sedáku na 2 části), elektr. nastavení podnožky a elektr. nastavení opěradla ve vnějším sedáku | Zakončovací prvek, 3 sedák (rozdělení sedáku na 2 části) elektr. nast. podnožky + opěradlo s plynovou pružinou ve vnějším sedáku | Trápězová pohovka elektr. nastavení podnožky a elektr. nastavení opěradla, odklápací opěradlo+odkládací plocha |
| Číslo prohlášení: | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85   | 85   |

|                   |   |   |  |   |  |   |  |   |
|-------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Druh modelu:      | 69 K  | 71K   | 71Q  | 72K   | 72Q  | 73K   | 73Q  | 74K   |
|                   | Trapézová pohovka s elektr. nastavením podnožky, opěradlo s plynovou pružinou, odklápací opěradlo+ odkládací plocha | Trapézová pohovka, elektrické nastavení podnožky, opěradlo s plynovou pružinou, střední část s držákem na kelímeček | Trapézová pohovka, el. funkce EasyComfort, střední část s držákem na kelímeček | Trapézová pohovka, elektrické nastavení podnožky, opěradlo s plynovou pružinou, střední část s držákem na kelímeček | Trapézová pohovka, el. funkce EasyComfort, střední část s držákem na kelímeček | Trapézová pohovka, elektrické nastavení podnožky, opěradlo s plynovou pružinou, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici | Trapézová pohovka, el. funkce EasyComfort, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici | Trapézová pohovka, elektrické nastavení podnožky, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici |
| Číslo prohlášení: | <b>85</b>   | <b>85</b>   | <b>85</b>  | <b>85</b>   | <b>85</b>  | <b>85 131</b>   | <b>85 131</b>  | <b>85 131</b>   |

Upozornění: V závislosti na variantě může přicházet v úvahu více čísel prohlášení!

|                   |  |  |   |  |   |   |   |   |
|-------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|
| Druh modelu:      | 74Q  | 75K  | 75Q   | 76K  | 76Q   | 80K   | 80Q   | 81K   |
|                   | Trapézová pohovka, el. funkce EasyComfort, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici | Trapézová pohovka, elektrické nastavení podnožky, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici, reproduktor (bluetooth) | Trapézová pohovka, el. funkce EasyComfort, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici, reproduktor (bluetooth) | Trapézová pohovka, elektrické nastavení podnožky, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici, reproduktor (bluetooth) | Trapézová pohovka, el. funkce EasyComfort, střední část obsahuje: držák na kelímeček, zásuvku, USB přípojku, indukční nabíjecí stanici, reproduktor (bluetooth) | Pohovka, 2 sedák, elektrické nastavení podnožky, opěradlo s plynovou pružinou, oddělené nastavení | Pohovka, 2 sedák, el. funkce EasyComfort (oddělené el. nastavení podnožky a opěradla) | Pohovka, 2 1/2 sedák, elektrické nastavení podnožky, opěradlo s plynovou pružinou, oddělené nastavení |
| Číslo prohlášení: | <b>85 131</b>  | <b>85 131</b>  | <b>85 131</b>   | <b>85 131</b>  | <b>85 131</b>   | <b>85</b>   | <b>85</b>   | <b>85</b>   |

|                   |   |  |   |  |  |                           |                                    |   |
|-------------------|---|--|---|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|
| Druh modelu:      | 81Q   | 82K  | 82 Q  |  |  | Přípojka pro nabíjení USB | Baterie                            | Port pro média                            |
|                   | Pohovka, 2 1/2 sedák, el. funkce EasyComfort (oddělené el. nastavení podnožky a opěradla) | Pohovka, 3 sedák, rozdělení sedáku na 2 části, elektrické nastavení podnožky, opěradlo s plynovou pružinou, oddělené nastavení | Pohovka, 3 sedák, rozdělení sedáku na 2 části el. funkce EasyComfort (oddělené el. nastavení podnožky a opěradla) |  |  | Přípojka pro nabíjení USB | výměnné baterie + nabíjecí stanice | Zásuvka 230 V a přípojka pro nabíjení USB |
| Číslo prohlášení: | 85  | 85   | 85  |  |  | 177                       | 93                                 | 43  |