

Abyste se ze svého nábytku himolla mohli těšit co nejdéle, dbejte prosím na to, že všechny funkční prvky by měly být po použití vráceny do základní polohy. Pokud by se tak nestalo, mohly by se objevit záhyby na potahu, materiál by se mohl pomačkat nebo by mohlo dojít k poškození kování.

Popis funkce: Lenoška

Druh modelu:	11	12	15/16	17/18	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	37/38	47/48	74
Číslo prohlášení:	--	--	--	--	171	171	172	171	171	--	173	173
	Pohovka 2 1/2 sedák	Pohovka 3 sedák (rozdělení na 2 sedáky)	Zakončovací prvek 2 1/2 sedák	Zakončovací prvek, 3 sedák (rozdělení na 2 sedáky)	Lenoška volně stojící (1 sedák s podnožkou) s elektr. nastavením podnožky a opěrada, s otočnou sedací plochou	Lenoška volně stojící (1 sedák s podnožkou) s elektr. nastavením podnožky a opěrada, s otočnou sedací plochou, vloženým stolkem s osvětlením a indukční nabíjecí stanicí	Zakončovací lenoška (1 sedák s podnožkou) s elektr. nastavením podnožky a opěrada,	Zakončovací lenoška (1 sedák s podnožkou) s elektr. nastavením podnožky a opěrada, s otočnou sedací plochou	Zakončovací lenoška (1 sedák s podnožkou) s elektr. nastavením podnožky a opěrada, s otočnou sedací plochou, vloženým stolkem s osvětlením a indukční nabíjecí stanicí	Zakončovací prvek 1 1/2 sedák	Zakončovací prvek 1 1/2 sedák s elektr. nastavením podnožky a elektr. nastavením opěrada	Lichoběžníková pohovka s elektr. nastavením podnožky a elektr. nastavením opěrada

